



# INSTRUÇÃO RÁPIDA DE INSTALAÇÃO DA CORREIA ELÁSTICA COM A NOVA FERRAMENTA - OUT/2013

## 1) CUIDADOS INICIAIS

- A embalagem (caixa) da correia deve estar lacrada e sem furos ou rasgos.
- Utilize somente correias novas durante a instalação. Correias elásticas NÃO PODEM ser reaproveitadas após sua retirada do sistema.
- A ferramenta de instalação exclusiva Gates garante o correto posicionamento e travamento da correia Micro V<sup>®</sup> no sistema.
- Verifique se as polias do sistema estão em bom estado, limpas e alinhadas entre si.



- ## 2) Após passar a correia pelas polias do sistema, segure a correia com uma das mãos.



- ## 3) Com a outra mão, posicione a ferramenta entre a correia e a parte de baixo da polia do virabrequim.



- ## 4) Encoste a saliência lateral da ferramenta na polia, de modo que ela sustente a correia.



- ## 5) Com o auxílio da chave correta, gire a polia até a ferramenta sair do curso completamente. Após a saída da ferramenta, dê mais uma volta por garantia, e certifique que os "ribs" da correia estão encaixados em todas as polias.



PARA OUTRAS INFORMAÇÕES  
CONSULTE-NOS:

[suportetecnico@gates.com](mailto:suportetecnico@gates.com)

0800-274-2837

[www.gatesbrasil.com.br](http://www.gatesbrasil.com.br)